

# サニタリークラッシャー

## 粉碎手順

粉碎素材を容器に投入します。容器の容量は 1.5L あり、満タンまで投入すると負荷が非常に高くなるので 1/3 の 500cc 分が目安となります。



硬さのある素材の場所は、投入量をかなり少なめにしてください。逆に簡単に粉碎できる素材なら容器の半分程度を投入しても問題ないです。

容器はクランプ式で簡単に開閉し、安全装置が標準装備です。フタが開いている状態では作動しません。



クランプフォルダーにクランプをひっかけ、締め込んでいきます。

フタを締めてからスイッチを ON します。1～3 分程度の粉碎完了後、電源コンセントを抜き粉碎物を取り出します。



## 分解手順

■ スパナで粉碎刃を外します。粉碎刃が回転しないように木の棒などで固定します。反時計回りでゆるみます。



■ 容器外側のネジを4点外し、安全センサーのネジを外します。安全センサー真下に下げます。



■ フタを締めてからスイッチを ON します。1～3分程度の粉碎完了後、電源コンセントを抜き粉碎物を取り出します。

